

WINTEX 2000

Tiefer. Schneller.

 **WintexAgro**
Precision Farming Starts Here.



Alle Bodenarten



Bedienung vom Fahrersitz



GPS-kompatibel



Elektronische Tiefenkontrolle



Automatisches Verwerfen



Zwei Sammelbehälter

Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted
+45 97990800, contact@wintexagro.com
wintexagro.com



Precision Farming Starts Here.

TIEFER IN DEN BODEN. 2 SCHICHTEN BIS ZU 60 CM TIEF.

Dank innovativer Programmierung können Sie mit jedem Probenzyklus Bodenproben aus **ein oder zwei Schichten bis zu 60 cm** Tiefe entnehmen und die Bodenschichten in zwei Sammelbehälter trennen. Wie alle Funktionen des **WINTEX 2000** können Sie auch den Punkt, an dem die Probe geteilt werden soll, zeitsparend und bequem vom Fahrersitz einstellen.

- Einheitliche Bodenproben - ein **realistisches Bild der Bodenbeschaffenheit**
- Entnehmen Sie **müheles Proben in allen** Bodenarten, selbst in extrem harten, verdichteten oder gefrorenen Böden.
- Stellen Sie die Tiefe stufenlos und unkompliziert auf dem Bildschirm ein und sichern Sie so eine **gleichbleibende Probentiefe**.
- Verbinden Sie das **WINTEX 2000** mit Ihrem existierenden GPS-Gerät zur **automatischen Georeferenzierung** aller Proben für eine reibungslose und präzise Wiederholung der Bodenproben Jahr für Jahr. Nutzen Sie die gewonnenen Daten, um präzise Dünge- und Nährstoffkarten zu erstellen und **die Produktivität Ihrer Felder gezielt zu steigern**.



SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	0-60 cm
Schichten:	1-2
Durchmesser Bohrstock:	26 mm mit 1,5, 2,0 oder 2,5 g Kerbe
Antrieb:	Hydraulischer Hammer, hydraulischer Zylinder
Entnahmegeschwindigkeit:	20 Sek.
Motor:	Honda GX200, 5,5 PS
Elektrischer Anlasser:	Extraaustattung
Nettogewicht:	95 kg

Volumen/Probe bei einer Dichte 1:1:

Abhängig von der Bohrstockgröße 1,5, 2,0 oder 2,5 g/cm

DIE WINTEX STEUERUNG



Passen Sie Einstellungen individuell an, speichern Sie Ihre bevorzugten Voreinstellungen und steuern Sie sämtliche Funktionen über die intuitive Benutzeroberfläche der **WINTEX-Steuerung**.

ANBAUMÖGLICHKEITEN

UTV: Seitlich oder hinten

ATV: Hinten - abhängig v. d. Ladekapazität des Fahrzeugs

Pickup

Trecker, Dreipunktaufhängung

Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted
+45 97990800, contact@wintexagro.com
wintexagro.com

